



dyny

C² GLOSS™

C² SUPER HARD™ + C² SEAL™ RENDSZER
“FÉNYES MÁR FÉNYESÍTÉS NÉLKÜL IS”

A C² SUPER HARD™ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Biztosítsd, hogy a szerrel való kezelés a légáramlatok vagy túlpermetezés következtében ne kerüljön személyekre, járművekre, ingatlanokra, növényekre és minden más közelben lévő felületre. Ennek biztosításához szükség esetén használj polietilén vagy más biztos takaróanyagot. Szükség szerint fedd le a környező felületeket. A munka megkezdése előtt mindig végezz el egy próba kezelést a padló egy kis (1-2 m²-es) részén megbizonyosodva arról, hogy a kívánt szint és minőséget eredményezi-e a kezelés.

ÚJ BETON: A felület előkészítésére nincs szükség, amikor a C² Super Hard™ kezelést frissen elkészült betonfelületre alkalmazzuk. A C² Super Hard™-al való kezelést a végső simítóművelet befejezése valamint a tágulási eresztékek kialakítása után és egy megfelelő utókezelőszer alkalmazása előtt kell alkalmazni. A C² Super Hard™-al való kezelés előtt a betonozás minden törmelékét el kell távolítani a felületről. Bizonyos esetekben a C² Super Hard™ hatékonyan használható utókezelőszerként is.

Amennyiben a betonfelület erősen szennyezett, a kezelés előtt tisztítsd meg a felületet a C² Clean™ betontisztító, zsirtalanító szerünkkel.

RÉGI BETON: C² Super Hard™ kezelést alkalmazhatjuk akármilyen régi, száraz betonfelületre is. A betonfelület a szeméttől, portól, - amely megakadályozná vagy lelassítaná a C² Super Hard™ beivódását a felületbe - meg kell tisztítani. Mindennemű felületi port és piszkot, padló-utókezelő vagy -védő anyagot, felületi olajfoltot, bevonatot vagy festéket, malter-maradványt és megkeményedett építési cement-maradványt el kell távolítani a betonfelületről a C² kezelés megkezdése előtt. Esetleges, a betonfelületbe mélyen beivódott olaj- és zsirfoltokat a C² Super Hard™ kezelés előtt a C² Stain Clean™-el kell eltávolítani. Továbbá a betonfelület esetleges javításakor keletkezett bármilyen törmelékét is el kell távolítani. Habár a betonfelületet nem szükséges lemarni, de csiszolás, kefézés súrolás és vízzel való alapos leöblítés javítani fogja a kezelt felületek jó megjelenését.

A legjobb eredmény elérése érdekében csiszold meg a betonfelületet 60-100-as durvaságú csiszolóappal vagy gyémánt csiszoló koronggal felszerelt padlócsiszológéppel vagy forgófejes padlógondozógéppel. Amennyiben d-limone tisztító/lemaró lett használva, akkor semlegesíteni kell a kezelt felületeket. A felület alaposan leöblítendő. A C² Super Hard™ való felületkezelés azonnal megkezdhető miután az előkészített betonfelület száradni kezd és víztócsától mentes. A savfoltos betonfelület a C² Super Hard™-al való kezelés előtt alaposan semlegesítendő és leöblítendő.

AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Használj alacsonynyomású permetezőkannát és nyeles puhaszálás egyengetőt, gumibetétes feltörlőt vagy mikroszálás törlőbetétet.

AZ ALKALMAZÁS LÉG- ÉS FELÜLETI-HÖMÉRSÉKLET HATÁRAI

A felületkezeléskor a levegő és a felület hőmérsékletének +4 C° és +38 C° között kell lenni.

A KEZELÉS TIPIKUS FEDŐKÉPESSÉGE

NORMÁL SIMITOTT BETONFELÜLET

10-20 m² / liter

SZÁRAZ KEMÉNYITŐPORRAL (Dry Shakes) MEGSZÓRT BETONFELÜLET

20 m² / liter

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A SZER FEDŐKÉPESSÉGE A BETON MINŐSÉGÉTŐL ÉS POROZITÁSÁTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK

HIGITÁS

A szert ne higítsd és ne módosítsd.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Kérjük, hogy a szer használata és a felületkezelés megkezdése előtt olvasd el a szer címkéjén lévő BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT és ezen ismertetőnek A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE főcímű bekezdését. Minden alkalmazás előtt a felületre VÉGEZ EL PRÓBAKEZELÉST a megfelelőség és a kívánt eredmény elérésének előzetes ellenőrzésére. A legjobb eredmény elérése érdekében kövesd az alkalmazási utasításokat. A végső ellenőrzés és elfogadás előtt feltétlenül hagyd a felületet jól megszáradni.

A C2 Super Hard™ való felületkezelés azonnal megkezdhető miután az előkészített betonfelület megszáradt és víztócsától mentes. Fagyott, piszkos vagy állóvízes felületeken ne kezd el a kezelést!

Frissen öntött és kikeményületlen beton

- A végső simítóművelet után még puhán nyird le a tágulási eresztékeket. Tisztítsd meg a betont a törmelékektől és anyagmaradványoktól.
- Alacsonynyomású permetezőkannával permetezd a C² Super Hard™ egy átitató rétegét a megfelelő fedési arányban a betonfelületre. A kezelt felületeknek a kezelést követően 15-20 percig nedvesnek kell maradniuk! A porózusosabb felületekre, amelyek 15-20 percnél gyorsabban száradnak meg permetezd a C² Super Hard™. egy újabb rétegét.
- 15 perc eltelte után gumibetétes feltörlőt, nedvesség felszívót vagy automatikus padló vízfelszívót használva gyűjtsd össze és távolítsd el a betonfelületbe be nem ivódott

kezelőszert. A fölös szer eltávolításának elmulasztása a felületen hosszabb száradási időt és száraz, porszerű maradványt eredményez.

- Hagyd a kezelt felületeket tipikusan 1-2 órán át alaposan megszáradni. Keményszörű partvissal, nagyteljesítményű seprőgéppel vagy padlótisztítógéppel távolítsd el az összes száraz, porszerű maradványt a betonfelületről.
- Azonnal kezd meg a javasolt utókezelőszert felvitelét vagy műveletét.

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: Az építkezés során keletkező foltok és az utókezelőszert maradványainak eltávolítására, amint a betonfelület megszáradt ajánlatos kemény, műanyag-szálal koronggal felszerelt automatikus padlótisztítógépet használni. E módszer tovább növeli a C² Super Hard™ következtében kialakult felületi fényességet.

Kikeményült és csiszolt beton

- A kívánt felületi minőségtől és a gép nagyságától függően 50 – 200-as durvaságú csiszoló szalaggal, gyémánt korongokkal vagy csiszolólapal felszerelt forgótárcsás padlómegmunkálógéppel, padlócsiszolóval vagy gyémántos padlócsiszolóval egyenletesen simára csiszold fel a betonfelületet. Ajánlatos vákumos száraz csiszolóberendezést használni. Mosd le vagy porszívózd fel a csiszoláskor keletkezett port és törmelékét. Hagyd a padlót megszáradni.
- A szer címkéjén lévő utasításoknak megfelelően permetezd a C² Super Hard™ egy átitató rétegét a betonfelületre. Használj alacsony nyomású permetezőkanntát, cserélhető rongylappal vagy mikroszálal lappal felszerelt nyeles szétterítő eszközt. 15-20 percig tartsd a betonfelületet nedvesen majd pedig hagyd azt megszáradni. Időközben, a porózusabb felületi részekre, amelyek gyorsabban száradnak, azonnal permetezz újra C² Super Hard™-ot.
- 15 perc eltelté után gumibetétes feltörlőt, nedvesség felszívót vagy automatikus padló vizfelszívót használva gyűjtsd össze és távolítsd el a betonfelületbe be nem ivódott kezelőszert. A fölös szer eltávolításának elmulasztása a felületen hosszabb száradási időt és száraz, porszerű maradványt eredményez. Hagyd a kezelt felületeket tipikusan 1-2 órán át alaposan megszáradni.
- Azonnali, erősebb felületi fényesség elérésére fekete, piros vagy fehér fényezőpárnával felszerelt fényezőgéppel vagy forgótárcsás padlótisztítógéppel fényezd fel vagy polirozd a száraz betonfelületet mindkét irányban. Ez száraz polirozó művelet!

MEGJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK

- A C² felületelőkészítési és szer alkalmazási ajánlásait be kell tartani.
- Minden építési maradványt és idegen törmelékét szárazszörű partvissal el kell távolítani a kezelendő felületről. Minden utókezelőszert, bevonatot és festéket, gyantát, beágyazódott piszkot, rozsdát, zsirt és olajat a C² szer beivódása érdekében a kezelés előtt a betonfelületről el kell távolítani.

- A tényleges kezelés megkezdése előtt mindig végezz el a betonpadló egy kisebb felületi részén egy előzetes kezelési próbát a kívánt eredmény tesztelésére. Ugyanazokkal, az általános előkészítésre és a kezelésre javasolt berendezéssel végezd el magát a próbát is.
- Fagyot, piszkos vagy víztócsás felületekre ne alkalmazd C² szereket.
- Amennyiben szélsőséges időjárási állapotok vannak a kezelés megkezdése előtt feltétlenül konzultálj a Dyny Oy szakértőjével vagy annak helyi képviselőjével.
- A kezelés előtt enyhén vízpermetezd le a felületet, biztosítva így, hogy az egyenletes nedves legyen. Ha a kezelendő felület nem egyenletesen nedves, akkor további felületelőkészítés válhat szükségessé.
- A savfoltos betont a C² Super Hard™ kezelés előtt alaposan semlegesítsd és öblítsd le.
- Többletfényesség és védelem elérése érdekében alkalmazd a C² Seal™ szert a címkéjében leírt utasítások szerint. A C² Super Hard™-dal keményített padlókat C² Maintenance™ szerrel gondozd. E szerek a felületkezelt betonpadló hosszúéletű tartósságának növelésére lettek kifejlesztve.

VÉGSŐ EREDMÉNYEK

A betonfelület, ahogy megszáradt használatba vehető. The concrete surface is ready to use when dry. A C² Super Hard™ általában 1-2 órán alatt szárad meg.

A sima és kikeményedett betonfelület száradás után jó víztaszító képességű, selyemfényű és kissé színfokozó. A maximális víztaszító képesség és keménység 14-21 nap után fog teljesen kifejlődni a kezelt betonfelületen. A felület fényessége idővel és gondozással erősödni fog.

TISZTÍTÁS

A szerszámokat és a berendezéseket a kezelés után azonnal friss vízzel tisztítsd meg. Véletlenül bepermetezett üveg, alumínium vagy egyéb felületeket azonnal mosd le friss vízzel.

KARBANTARÁS

Litium kezelt felületek tisztítására és karbantartására használd a C² Maintenance™-et a nagy minőségű, litiumbázisú szerünket. Ez a szabadalmazott termék a kikészített betonpadló hosszútávú hatékonyságának további növelésére lett kifejlesztve.

A kezelt padlók karbantartására ne használj savas tisztítóanyagokat. Habár a C² Super Hard™ és C² Seal™ javítják a beton foltállóságát, néhány savas koncentrátum és bizonyos savas élelmiszerek kimarhatják és maradandó foltot hagyhatnak, amnyiben hosszabb ideig a felületre kerülnek. A felületről törölj fel gyorsan minden odaömlött anyagot egy esetleges kár minimalizálására. A padlók valamennyi védőkezelő anyaga, mind a beivódók mind pedig a bevonatok csak lelassítják a foltosodás folyamatát. All sealers, both penetrating and coatings will only slow down the staining process. A felületre kiömlött anyagokat a lehető leggyorsabban fel kell tisztítani.

A törmelékek és a por naponkénti eltávolítása mikroszálaslapu partvissal vagy száraz porfeltörlővel elősegíti a betonfelület kívánatos jó kinézésének fenntartását. A rendszeres karbantartó takarítás/tisztítás javítja a felület fényességét. A felületi fényesség felfrissítéséhez időszakonként fehér párnával felszerelt nagysebességű fényezőgéppel szárazan polirozd meg a kezelt betonfelületet.

A még tökéletesebb víz és olajfolt állóság elérésére alkalmazd a C² Stain Safe™ szerünket a címkéjén feltüntetett használati utasításnak megfelelően. A C² Stain Safe™ szert alkalmazd közvetlenül a C² Super Hard™-dal már megkeményített betonfelületre. A C² Seal™-el kezelt felületekre ne alkalmazd a C² Stain Safe™-et.

Amennyiben további védőkezelés vagy felületbevonat kívánatos, kérjük a szaktanácsadás ügyében a Dyny Oy szakemberével vagy annak helyi képviselőjével konzultálni.

C² SEAL™ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Biztosítsd, hogy a szerrel való kezelés a légáramlatok vagy túlpermetezés következtében ne kerüljön személyekre, járművekre, ingatlanokra, növényekre és minden más közelben lévő felületre. Ennek biztosításához szükség esetén használj polietilen vagy más biztos takaróanyagot. Szükség szerint fedd le a környező felületeket. A munka megkezdése előtt mindig végezz el egy próba kezelést a padló egy kis (1-2 m²-es) részén megbizonyosodva arról, hogy a kívánt szint és minőséget eredményezi-e a kezelés.

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: C² ajánlja, hogy a vízálló záróréteg mindig be legyen építve a padlóépítéskor, hogy így meg legyen akadályozva a nedvesség felfelé áramlása a sík betonfelület alól.

A betonfelület mindennemű anyagtól, amely megakadályozná vagy lelassítaná a C² Seal™ beivódását, mentes kell legyen. A savfoltos betont a C² Seal™-el való kezelés előtt alaposan semlegesíteni és leöblíteni kell.

RÉGI BETON: A C² Seal™ bármilyen korú, kikeményedett, régi betonra alkalmazható. A kezelés előtt bárminemű felületi port vagy piszkot, utó- vagy védőkezelő anyagot, felületi olajfoltot, bevonatot és festéket, száradási maradványt, építési cement réteget vagy maradványt el kell távolítani. A felület teljesen száraz kell legyen. A jó eredmény elérése érdekében a C² Seal™ felvitele előtt hagyd a felületet 24 órán át jól megszáradni. Új, frissen öntött beton a C² Seal™ felvitele előtt 28 nap száradási időt igényel.

Amennyiben a beton piszkos, akkor azt a C² Seal™-el való kezelés előtt a felülettisztító és zsirtalanító C² Clean™ szerünkkel meg kell tisztítani, majd pedig a felületet alaposan le kell öblíteni.

A C² Seal™ alkalmazása megkezdődhet amint az előkészített felület teljesen megszáradt. Fagyott, piszkos vagy nedvess felületeken ne kezd el a kezelést!

AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Használj alacsonynyomású permetezőkannát és mikroszálás nyeles töröletét. Ne porlaszd a szert!

A KEZELÉS TIPIKUS FEDŐKÉPESSÉGE

AZ ELSŐ RÉTEG

25-40 m² / liter

A MÁSODIK RÉTEG

40-60 m² / liter

A HARMADIK RÉTEG

60-75 m² / liter

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A SZER FEDŐKÉPESSÉGE A BETON MINŐSÉGÉTŐL ÉS POROZITÁSÁTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK. A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ HÁROM RÉTEGET ALKALMAZ.

AZ ALKALMAZÁS LÉG- ÉS FELÜLETI-HÖMÉRSÉKLET HATÁRAI

A felületkezeléskor a levegő és a felület hőmérsékletének +4 C° és +38 C° között kell lenni.

HIGITÁS

A szert ne higítsd és ne módosítsd.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Kérjük, hogy a szer használata és a felületkezelés megkezdése előtt olvasd el a szer címkéjén lévő BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT és ezen ismertetőnek A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE főcímű bekezdését. Minden alkalmazás előtt a felületre VÉGEZ EL PRÓBAKEZELÉST a megfelelőség és a kívánt eredmény elérésének előzetes ellenőrzésére. A legjobb eredmény elérése érdekében kövesd az alkalmazási utasításokat. A végső ellenőrzés és elfogadás előtt feltétlenül hagyd a felületet jól megszáradni.

A C² Seal™ szer alkalmazható simított, csiszolt, polírozott vagy erősen polírozott betonfelületekre. A legjobb eredmény elérése érdekében a felületeket a C² Seal™ alkalmazása előtt a C² Super Hard™-al kell kezelni.

Szabályozható fűvófejjel ellátott alacsonynyomású permetezőkannát használva vékony, egyenletes rétegben permetezd a C² Seal™-t a kikeményített, sima betonfelületre átlagosan 25-40 m² / liter fedőarányal. A C² Seal™-nek vékony, egyenletes rétegben való szétterítéséhez használj nyeles, mikroszálás terítőlappal ellátott eszközt úgy, hogy a felszínre permetezet szert e terítő eszközzel folyamatosan, lépésenként magad felé húzod. E terítőeszköz mikroszálás lapját a használat előtt mindig nedvesítsd be a C² Seal™ szerrel! Az egyenletes szétterítés előtt ne hagyd a szert a felületen megszáradni!

Hagyd a C² Seal™-t kb. 30 - 60 percen át érintésszárazra száradni, majd pedig a fényesség fokozására permetezz egy második réteget a betonfelületre. Minden következő réteg egy magasabb fedési szintet eredményez.

Amint a szer megszáradt, egy Twister zöld, Twister HS zöld vagy más megfelelő nagysebességre tervezett fényező párnával/koronggal ellátott nagysebességű fényezőgéppel fényezd fel a felületet magasfényűre. A beton porózusságától és a kívánt szintű felületi kinézéstől függően további rétegek is felvihetők és fényesíthetők a betonfelületre.

Normális körülmények között a felület a fényezéstől számítva egy órán belül kész a forgalomra.

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A felületet a kezeléstől számítva 72 órán át víztől védeni kell.

PÉLDA

Magas felületi fény- és szennyfoltálló védőréteg létrehozása érdekében ajánlatos a C²Seal™-t három, vékony rétegben alkalmazni.

Első réteg – Mikroszálalás terítőlapot használva terítsd szét az első réteget, amelynek fedőképessége kb. 25-40 m²/liter lesz. Hagyd a kezelt felületet kb. 20-60 percig érintésszárazra száradni.

Második réteg – Mikroszálalás terítőlapot használva terítsd szét az első réteget, amelynek fedőképessége kb. 40-60 m²/liter lesz. Hagyd a kezelt felületet kb. 20-60 percig érintésszárazra száradni.

Harmadik réteg – Amennyiben még magasabb fényességi szintet kívánsz elérni, akkor terítsd szét még egy harmadik réteget a felületen. Ennek fedőképessége kb. 60-75 m²/liter lesz. Hagyd a kezelt felületet kb. 60 percen át száradni. Ezután a felület a normál forgalomra megnyitható, tehát üzembevehető.

A C²Seal™ alkalmazása a korábban már C² Super Hard™-dal vagy nátrium- ill. káliumszilikát bázisú folyékony keményítőszerrel vagy keményítőporral (dry shake) kezelt betonfelületekre, a C²Seal™ magasabb fedőképességét fogja eredményezni.

MEGJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK

- A C² felületelőkészítési és szer alkalmazási ajánlásait be kell tartani.
- Minden építési maradványt és idegen törmelékét szárazszőrű partvissal el kell távolítani a kezelendő felületről. Minden utókezelőszer, bevonatot és festéket, gyantát, beágyazódott piszkot, rozsdát, zsirt és olajat a C² szer beivódása érdekében a kezelés előtt a betonfelületről el kell távolítani.
- A tényleges kezelés megkezdése előtt, a betonpadló egy kisebb felületi részén mindig végezz el egy előzetes kezelési próbát a kívánt eredmény tesztelésére. Ugyanazokkal, az általános előkészítésre és a kezelésre javasolt berendezéssel végezd el magát a próbát is.
- Fagyot, piszkos vagy víztócsás felületekre ne alkalmazd a C² szereket.

- Amennyiben szélsőséges időjárási állapotok vannak a kezelés megkezdése előtt feltétlenül konzultálj a Dyny Oy szakértőjével vagy annak helyi képviselőjével.
- A savfoltos betont a C² Seal™ kezelés előtt alaposan semlegesítsd és öblítsd le.
- A C² Seal™-el kezelt felületeket rendszeresen tartsd karban a C² Maintenance™ szerünkkel. E szer a felületkezelt betonpadló hosszúéletű tartósságának növelésére lett kifejlesztve.
- A kezelt felületek meglelgfúvos berendezésekkel is száríthatók.
- A kezelés után a betonfelületet 72 órán át víztől vagy víztócsáktól védeni kell.

VÉGSŐ EREDMÉNYEK

A betonfelület, ahogy megszáradt használatba vehető. A C² Seal™ általában 30 – 60 percen belülszárad meg.

MEGTISZTÍTÁS

A szerszámokat és a berendezéseket a kezelés után azonnal friss vízzel tisztítsd meg. Véletlenül bepermetezett üveg, alumínium vagy egyéb felületeket azonnal mosd le friss vízzel.

KARBANTARÁS

Lítium kezelt felületek tisztítására és karbantartására használd a C² Maintenance™-et a nagy minőségű, lítiumbázisú szerünket. Ez a szabadalmazott termék a kikészített betonpadló hosszútávú hatékonyságának további növelésére lett kifejlesztve.

A kezelt padlók karbantartására ne használj savas tisztítóanyagokat. Habár a C² Super Hard™ és C² Seal™ javítják a beton foltállóságát, néhány savas koncentrátum és bizonyos savas élelmiszerek kimarhatják és maradandó foltot hagyhatnak, amnyiben hosszabb ideig a felületre kerülnek. A felületről törölj fel gyorsan minden odaömlött anyagot egy esetleges kár minimalizálására. A padlók valamennyi védőkezelő anyaga, mind a beivódók mind pedig a bevonatok csak lelassítják a foltosodás folyamatát. All sealers, both penetrating and coatings will only slow down the staining process. A felületre kiömlött anyagokat a lehető leggyorsabban fel kell tisztítani.

A törmelékek és a por naponkénti eltávolítása mikroszálaspap partvissal vagy száraz porfeltörlővel elősegíti a betonfelület kívánatos jó kinézésének fenntartását. A rendszeres karbantartó takarítás/tisztítás javítja a felület fényességét. A felületi fényesség felfrissítéséhez időszakonként fehér párnával felszerelt nagysebességű fényezőgéppel szárazan polirozd fel a kezelt betonfelületet.

A még tökéletesebb viz- és olajfoltállóság elérésére alkalmazd a C² Stain Safe™ szerünket a címkéjén feltüntetett használati utasításnak megfelelően. A C² Stain Safe™ szert alkalmazd közvetlenül a C² Super Hard™-dal már megkeményített betonfelületre. A C² Seal™-el kezelt felületekre ne alkalmazd a C² Stain Safe™-et.

Amennyiben további védőkezelés vagy felületbevonat kívánatos, kérjük a szaktanácsadás ügyében a Dyny Oy szakemberével vagy annak helyi képviselőjével konzultálni.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

A szereket tárold hűvös és száraz helyen. Használat után mindig jól zárd le a szer tárolókannáját. Ne módosítsd meg és ne keverd más vegyszerekkel. A közölt eltarthatósági idők a gyár által lezárt tárolókannák, álló helyzetben és száraz helyen való tárolására vonatkoznak. A tárolási hőmérsékletnek 4-38°C között kell lenni.

A szereket fagyástól óvni kell. A szerekkel megrakott raklapokat nem szabad egymásra rakni. A felhasználatlan szertől és annak kannájától a helyi és az országos szabályoknak megfelelően kell megvélni. A kannákat használaton kívül mindig tartsd lezárva. A szert használat előtt olvasd fel és keverd meg. Szélsőséges hőmérsékletekről véd meg. Tartsd ezt a szert és a többi vegyszereket is gyermekektől távol. A szerek kannáját ne használd fel újra és ne távolítsd el a címkéjét. A szerek kannáival megrakott raklapokat ne rakd egymásra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A C² Super Hard™ és a C² Seal™ szabadalmazott, tulajdonjogvédt vizbázisú oldatok. A szerek alkalmazása és kezelése során tartsd be a vonatkozó biztonsági és munkabiztonsági szabályokat. A szerek alkalmazása előtt mindig olvasd el a szer kannáján lévő címkén és a szer biztonsági lapjain (MSDS) az elővigyázatosságra vonatkozó előírásokat.

ELSŐSEGÉLY

Lenyelés esetén: Nagy mennyiségben kell inni vizet vagy tejet. Hánytatni NEM SZABAD. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Szembe fröccsenés esetén: Az esetleges kontaktlencsét el kell a szemről távolítani és a szemhéjakat nyitva tartva azonnal tiszta, folyóvízzel öblögetni kell a szemeket 15 percen át. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

A bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett bőrfelületeket szappannal és vízzel jól le kell mosni. Kémiai szerekkel NEM SZABAD megkísérelni a semlegesítést. Ha az irritálás folytatódik fordulj orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vezesd az érintett személyt friss levegőre. Vizzel ismételten mosd ki az érintett személy száját és orrüregét. Amennyiben a légzési nehézség továbbra is fennáll fordulj orvoshoz.

További információk ügyében fordulj a Dyny Oy-hoz.

