

**Mielőtt elkezdené, mindig olvassa el az MSDS-t vagy a termékleírást, a legátfogóbb útmutatás és a biztonsági paraméterek miatt.**

## **C2 Ultra Seal (kizárólag beltéri használatra)**

*C2 Ultra Seal-t* seprűzött, tárcsázott, szimplán vagy nagyon csiszolt felületeken lehet alkalmazni. Mindig kezelje a padlót *C2 Hard* vagy *C2 Super Hard*-al, mielőtt felhordaná a *C2 Ultra Seal-t*.

### **Alkalmazás**

#### **C2 Ultra Seal (seprűzött, tárcsázott vagy nem csiszolt padlókon)**

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a beton felület nyitott, hogy befogadja a *C2 Ultra Seal-t*. Használjon *C2 Degrease-t*, hogy megtisztítsa a betont (a termékleírásban megtalálható az útmutató). Használjon *C2 Remove-t*, hogy eltávolítson bármiféle gyógyító vegyületet, vagy akril membránt. Használjon *C2 Safe Prep-et*, miután a beton felületet megtisztította, ez abban segít, hogy a felület könnyebben befogadja a *C2 Hard* vagy *C2 Super Hardot*, és később a *C2 Ultra Seal-t*.

#### **1. Réteg**

- Kövesse az ajánlott felület területi útmutatót, mely 10-20 m<sup>2</sup>/L rétegenként. Két réteg szükséges. *C2 Ultra Seal-t* nem olyan vékonyan hordjuk fel, mint a *C2 Seal*. A *C2 Ultra Seal-t* vastagabban kell felhordani a legjobb kémiai ellenállóság érdekében. A *C2 Ultra Seal-t* ne higítsa. A felhordás során a hőmérséklet legyen 4-38 °C között.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a beton felület tiszta, por és törmelékmentes.

- Nedvesítse be a mikroszálás padet a termékkel.

- Alacsony nyomású pumpás permetezővel szórja a terméket a felületre.

- Terítse szét az anyagot, nem szükséges nyomást kifejteni. Próbálja egyenletesen szétteríteni, valamint figyeljen, hogy a széleket is benedvesítse. Ne terítse tovább, ha az anyag elkezdett már száradni. Ne fedjék egymást a rétegek a fújás során. Két emberes munka (egy permetez míg a másik elhúzza), hogy a legjobb eredményt érje el. Ne lépjen rá a nedves *C2 Ultra Seal* felületre.

#### **2. Réteg**

- Kövesse az 1. réteg útmutatását

- Amikor a végső polírozás készen van, egy óra után a felületet át lehet adni a gyalogos forgalomnak.

- FONTOS: Meg kell védeni a felületet folyadékoktól és párától legalább 4 órán át.

- *C2 Ultra Seal* 7 nap után éri el a maximális védettséget a szennyeződésekkel szemben.

- Hagyja a felületet megszáradni, ez általában 20-60 percet vesz igénybe.
- A legnagyobb fényesség elérése érdekében polírozza a felületet minden felhordott réteg után (puha fehér paddel, ne használjon C2 heat padet)